

このたびはライトパネルLPシリーズ (以下、本品) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本品をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

⚠️ ご注意


- 本品に重量物を吊るしたり、立て掛けないでください。
本品の転倒、ケガの恐れがあります。
- 本品に発光部を近づけての使用はしないでください。
発火、火災の恐れがあります。

1 セット内容




2 組み立て方法

スタンドの組み立て



- ①. スタンドの三脚を広げ、ノブネジで固定します。
- ②. スタンド上部にボールヘッドを取り付けます。
- ③. コレットを反時計回りに回してゆるめ、スタンドの高さを調整します。
コレットを時計回りに回してロックします。


ロッドとライトパネルの組み立て




2種類のロッドAとBを接続し、4本の長いロッドCを作成します。

LP1018ロッド A 59cm + B 54cm = C 108cm

LP1022ロッド A 67cm + B 62cm = C 124cm



①. ボールヘッド上側2カ所の穴にロッドCをセットします。



②. ロッドの先端にライトパネルのコーナーの穴をセットします。
ライトパネルがボールヘッドに対して、完成図の位置になるようにセットします。

③. 残り2本のロッドをライトパネル下側のコーナーの穴にセットし、ボールヘッド下側の穴にロッドをセットします。





ご注意

ロッドは強い弾性を持っております。
組み立ての際は、十分ご注意ください。

ロッドが跳ね返り、顔や手に当たりケガをする恐れがあります。

【完成図】



ボールヘッドのノブネジをゆるめて、
ライトパネルの角度を調整します。