

COMET

CX-124III/244III



Ⅱ型のコンセプトを継承し、一段と進化したデジタル・ニュー・CXシリーズ。

CX-124Ⅲ/244Ⅲ

ひらめきの一瞬を逃さないクイックチャージ。

CX-124Ⅲ/1.1秒、CX-244Ⅲ/1.8秒

操作性

使いやすい出力モードセクターと出力バリエーター

安全性

各種警報装置と冷却ファンを内蔵（不発光/充電異常/過熱/ヒューズ切れ等）

信頼に應える精度

高精度の19段のクリック式出力バリエーター

耐久性

連続発光を確実に保証する回路設計

〔ストロボ・モデリング完全連動調光〕

マイコン制御による精緻なライティングクオリティの領域へ//



CX-124Ⅲ電源部

CX-244Ⅲ電源部

CX-25Ⅲヘッド

連続発光にも余裕で応える、強力冷却ファン内蔵の高耐久ヘッド。



CX-25ⅢH
CX-C(180°)
リフレクター装着例

ACコネクター

ACコード(付属品)で電源部とACコンセントを接続します。

メインスイッチ

AC電源スイッチ。

各種警報表示部

不発光・充電異常・過熱・ストロボヒューズ切れ・モデリングランプヒューズ切れ等の各種警報表示部です。

フォトセル

他のストロボ光を受けて同調発光させるための受光部です。

シンクロソケット
(フォンジャックタイプ)
フォンジャックタイプのシンクロコードを接続します。

出力コネクター

ヘッドを接続します。差し込むだけでロックされるイージスナック機構を採用しております。

シンクロソケット
(平行タイプ)
コメットタイプのシンクロコード(付属品)を接続します。

フォトセルスイッチ

他のストロボ光を受けて同調発光させるときにONにします。

レディランプ/テスト発光スイッチ

充電が完了すると点灯、点灯状態で軽く押すと発光します。



充電モードセクター

AC100V電源の容量に合った充電時間に切り換えるスイッチです。

出力モードセクター

ストロボの出力コネクターへの出力配分を、「モードA」が「モードB(2:1)」に切り換えるスイッチです。

モデリングモードセクター

モデリングランプを「調光」「100%点灯」または「OFF」に切り換えるスイッチです。

サウンドモードセクター

「充電中音」「充電完了音」または「OFF」に切り換えるスイッチです。

出力バリエーター

出力をFullから1/8まで、1/6EVステップで調光します。

ヒューズホルダー

ストロボ用ヒューズ①②、モデリング用ヒューズがそれぞれの回路を保護します。

スペアヒューズ

万が一の場合に備え、把手内部に定格のヒューズが収納されております。

CX-124Ⅲ/244Ⅲ電源部仕様

品名	CX-124Ⅲ電源	CX-244Ⅲ電源
型式	CX-124Ⅲ	CX-244Ⅲ
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
ヒューズ定格	ストロボ 20A ×2本 モデリングランプ 4A×1本	ストロボ 20A ×2本 モデリングランプ 10A×1本
使用灯数	4灯	
最大出力	1200Ws	2400Ws
ストロボ調光方式	電圧調光	
ストロボ調光範囲	FULL~1/8 1/6EVステップ(全19ステップ)クリックストップ式	
出力切換 A/B	1200Ws/800Ws・400Ws	2400Ws/1600Ws・800Ws
出力表示	4桁 7セグLED 2系統表示 モードA時は1系統・モードB時は2系統表示	
出力を下げた時の表示	①出力表示点滅 ②バリエーターで設定された出力値で点滅表示 ③一度発光させると正常表示 ④発光せず放置して自然放電により設定電圧になった場合、正常表示になる。(注)点滅表示から点灯になる	
モデリング調光モード	1.出力対応調光 2.コンスタント 3.オフ (注)CX-124Ⅲのみ1/2出力モード	
充電時間 (FULL出力時) ●モデリングランプ [Q~S3 250W×3灯 S4は 100W×2灯]	Q 1.1秒(30Aで連続使用) S1 2.0秒(20Aで連続10発) S2 3.5秒(20Aで連続使用) S3 8.7秒(20Aで2台連続使用) S4 約15.0秒(500W充電機)	Q 1.8秒(30Aで連続使用) S1 3.0秒(20Aで連続10発) S2 5.0秒(20Aで連続使用) S3 17.5秒(20Aで2台連続使用) S4 約30.0秒(500W充電機)
シンクロソケット	平型3PBF×2個・フォンジャック×1個(シンクロ電圧 DC-12V)	
フォトセル	内蔵(スイッチ付)	
サウンドモード	1.オフ 2.充電中音 充電中断続 3.完了音 完了後0.5秒間	
不発光警報 過熱警報 充電異常警報 ヒューズ切れ警報	●ブザーによる連続音および該当するヘッドの不発光表示 点滅または点灯 ●ブザーによる連続音および過熱警報表示 点滅 (警報後20回連続発光可能、その後は自動的に充電停止) ●ブザーによる連続音および充電異常表示 点滅 ●ブザーによる連続音およびヒューズ切れ表示 点滅	
冷却ファン	内蔵	
寸法(mm)	296(w)×296(h)×169(d)	296(w)×356(h)×169(d)
重量(kg)	9.6	12.1

CX-25Ⅲヘッド仕様

品名	CX-25Ⅲヘッド	
型式	CX-25ⅢH	
最大入力	2,500Ws	
放電管ユニット名	25CBXユニット(G3コーティング)	
注1)閃光時間	CX-124Ⅲ 1/900秒、CX-244Ⅲ 1/560秒	
モデリングランプ	ハロゲンランプ最大250W	
冷却ファン	内蔵	
モデリングランプスイッチ	内蔵	
ヘッドコード	5m/着脱式(CAヘッドコード)	
適合コネクター	CXタイプ	
適合リフレクター	CX・CRシリーズ	
適合アンブレラ軸(mm)	6φ~10φ	
ダボ(mm)	17φ内側ネジ(W3/8)	
注2)寸法(mm)	112(φ)×101(h)×208(l)	
重量(kg)	1.57(ハロゲンランプ・ヘッドコードを除く)	

注1)閃光時間:1灯 Full 1/2 ピーク時

注2)寸法——含む:ガラスグローブ(58mm)/除く:雲台(62mm)

●本仕様は、改良等のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

●この仕様は、1993年11月5日現在のものです。

本社	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8621・FAX:(03)3264-6385
東京営業所	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8625・FAX:(03)3264-3919
大阪営業所 営業課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎(06)536-0671・FAX:(06)536-4020
福岡営業所	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎(092)411-1202・FAX:(092)411-1209
札幌営業所	〒060 札幌市中央区南5条西12丁目	☎(011)561-2488・FAX:(011)563-2620
仙台営業所	〒980 仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル	☎(022)295-1101・FAX:(022)295-1103
名古屋営業所	〒464 名古屋市中区千種区内山1-14-5	☎(052)732-2521・FAX:(052)732-2520
広島営業所	〒730 広島市中区大手町3-12-2	☎(082)247-6412・FAX:(082)247-3579
高松営業所	〒760 高松市天神前11-28	☎(0878)34-1800・FAX:(0878)37-1406
北陸営業所	〒921 金沢市玉鉾4-195	☎(0762)92-1381・FAX:(0762)92-1380
八戸出張所	〒031 八戸市小中野8-15-21マンション河村	☎(0178)47-6710・FAX:(0178)47-6710
コマーシャル東京	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8668・FAX:(03)3264-8624
大阪営業所 コマーシャル課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎(06)536-1667・FAX:(06)536-4020
海外事業部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8622・FAX:(03)3264-6385
ストロボユニット部 本部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3234-5081・FAX:(03)3234-1356
米国現地法人	COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U.S.A. DYNA-LITE, INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U.S.A.	

COMET®

コメット株式会社

■CX-244Ⅲ 2灯セット例



■ヘッドアクセサリー例



CX/CR用ヘッドアクセサリー群が、ドラマチックにバックアップ。

販売店名