

COMET

コンデンサー調光ストロボ

より大光量を!
より小出力を!

CF-1200/2400

{1200~9Ws}

{2400~19Ws}

1/6EVステップ FULL~1/128調光



より大光量を! より小出力を実現!!
プロのきめ細やかなニーズに応えるコンデンサー調光ストロボ。

CF-1200/2400

- FULL出力を1EVステップで2絞り調光できる
シフト機能
- さらに1/32出力まで1/6EVステップで調光、最小出力1/128を実現
- CAシリーズで実績のあるコンデンサー調光方式をシンプルにまとめた実力派
- 充電時間 (FULL) → 2.8秒 [CF-1200]・3.2秒 [CF-2400]
- 3灯均等出力



CLX-25miniGヘッド

CFシリーズとの組み合わせで、システム全体がコンパクトにまとまりロケにうってつけ。アクティブな撮影状況でこそ軽いフットワークで軽快な機動性を発揮します。

CF-1200/2400 ストロボ電源部仕様

品名	CF-1200電源部	CF-2400電源部
型式	CF-1200	CF-2400
定格電圧	AC 100V ±10% (50/60Hz)	
ヒューズ定格	ストロボ 10A 2本 モデリングランプ 8A 1本	15A 2本 8A 1本
最大出力	1200Ws	2400Ws
出力コネクター数	3	
出力モード	均等出力	
調光方式	容量調光	
出力シフトスイッチ	1200Wsを600Ws/300Wsに1EVステップで調光します。2400Wsを1200Ws/600Wsに1EVステップで調光します。	
出力バリエーター	出力シフト機能で設定された、出力をFULLから1/32 (4EV) まで、1/6EVステップで調光します。	
調光範囲	1200Ws～9Ws 出力シフトと出力バリエーターの組合せで、FULLから1/128 (7EV) までを1/6EVステップ調光	
出力表示	4桁デジタル数字	
モデリング調光	FULLから1/32まで、ストロボ出力に連動 (1/32以下は、この明るさで一定になる)	
モデリング調光モード	CONSTANT (CONST) / OFF / 連続調光 (VARI)	
充電時間	クイック (50/60Hz) 2.8秒 / 2.5秒 スロー (50/60Hz) 5.4秒 / 4.5秒	3.2秒 / 2.8秒 8.2秒 / 6.8秒
充電サウンドモード	充電完了音 (READY) / OFF / 充電中音 (CHG)	
ワイアレスシンクロ	赤外シンクロ (IR-R4a [4チャンネル赤外シンクロ] 内蔵) / OFF / フォトセル	
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2個	
シンクロ電圧	DC 12V	
不発光警報	該当表示ランプ点滅とブザー連続音	
過熱警報	出力表示点滅とブザー連続音	
クーリングファン	アリ	
寸法	198 (w) × 259.5 (h) × 141 (d) mm	229 (w) × 290.5 (h) × 141 (d) mm
重量	4.5kg	6.3kg

⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることも予測されます。取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

愛情点検



こんな症状はありませんか。

- スイッチを入れても所定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに触るとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、ACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

- この製品には保証書が付いています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中であっても有料になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

COMET®

コメット株式会社

本社 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-6385
E-メール cometnet@po.iijnet.or.jp インターネットホームページ <http://www.iijnet.or.jp/cometnet/>

札幌営業所
仙台営業所
仙台営業所
東京営業所
名古屋営業所
大阪営業所 営業課
広島営業所
高松営業所
福岡営業所
コマーシャル東京
大阪営業所 コマーシャル課
福岡営業所 コマーシャル課
海外事業部
ストロボクリニック本部

〒064-0805
〒983-0852
〒102-0071
〒464-0075
〒550-0015
〒730-0051
〒761-8032
〒812-0042
〒102-0071
〒550-0015
〒812-0042
〒102-0071
〒102-0071

札幌市中央区南5条西12丁目
仙台市宮城野区榴岡4-4-10国イビル
東京都千代田区富士見1-4-6
名古屋市千種区内山1-14-5
大阪市西区南堀江2-9-22
広島市中区大手町3-12-2
高松市鶴町1035-7
福岡市博多区豊2-1-4
東京都千代田区富士見1-4-6
大阪市西区南堀江2-9-22
福岡市博多区豊2-1-4
東京都千代田区富士見1-4-6
東京都千代田区富士見1-4-6

TEL.011-561-2488
TEL.022-295-1101
TEL.03-3264-8625
TEL.052-732-2521
TEL.06-6536-0671
TEL.082-247-6412
TEL.087-881-9344
TEL.092-411-1202
TEL.03-3264-8668
TEL.06-6536-1661
TEL.092-411-1254
TEL.03-3264-8622
TEL.03-3234-5081

FAX.011-563-2620
FAX.022-295-1103
FAX.03-3264-3919
FAX.052-732-2520
FAX.06-6536-4020
FAX.082-247-3579
FAX.087-881-9342
FAX.092-411-1209
FAX.03-3264-8624
FAX.06-6536-4020
FAX.092-411-1209
FAX.03-3264-6385
FAX.03-3234-1356