

COMET

Products Information



Digital photography with COMET
to 21 Century

コメットフラッシュメーター

EX-1

- 軽くてスマート、携帯に便利なポケットサイズの高機能フラッシュメーター。
- ストロボ撮影に便利な各種機能と大型液晶ディスプレイで、イージー・インターフェースを実現。

NEW
新発売



フラッシュメーター

やっぱりコメット、ストロボ撮影に威力発揮



ライティングワークの必携品、 コメットフラッシュメーター

EX-1新登場。 価格 ￥33,000 (税別)

EX-1

プロのストロボ撮影現場を知りつくしたコメットのデジタルフラッシュメーターEX-1。多回数フラッシュ

をはじめとするストロボライティング特有の測定はもちろん、入射光・反射光での測定、また定常光の測定もカバーするなど、本格的プロフェッショナルツールとして開発されました。

いつも使うものだから、小さく・軽く・手軽に使えるシンプル性を重視。

ポケットサイズの軽量コンパクトボディ、暗いスタジオ環境でも見やすい大型液晶ディスプレイ、多機能なのにシンプルな操作性、お求めやすいリーズナブルプライスなど、プロフェッショナルな使用環境で手軽にお使いいただけるよう企画されました。すでに他社製品をお使いの方にはサブ機として、初めて使われる方にも十分満足いただける内容です。

多回数フラッシュ(マルチモード)の発光回数は1回の測定でOK。



商品撮影などで多用する多回数フラッシュ。EX-1なら1回の測定で撮りたい絞り値まで

何回発光させるかをマルチボタンとアップダウンキーの操作で簡単に知ることができます。

(発光回数表示は2~9回です)

中間絞り計測は高精度9段階、直感的な1/3絞りスケールを採用。

中間絞りはアナログドット9段階で高精度に表示されます。またアナログドットと併用の1/3段スケールは、ストロボ電源部の出力バリエーション決定へのフィードバック情報として活用できます。



測定方法は、入射光・反射光兼用方式。

フラッシュ光はもちろん、定常光も入射光と反射光の測定兼用タイプです。入射光・反射光測定の切り替えは、白色受光球をスライドさせるだけの簡単操作。



コメットフラッシュメーターEX-1 仕様

品名	コメットフラッシュメーターEX-1 (フラッシュ光および定常光用露出計)
型式	EX-1
受光型式	入射光、および反射光式
受光素子	シリコンフォトダイオード
受光部	入射光式 : スライド式受光球 反射光式 : 約35度
測定方式	定常光 : EVまたは絞り値 フラッシュ光 : コードモード、ノンコードモード、マルチモード
測定範囲	定常光 : 入射光式 EV1~19.9 (ISO 100) 0.1ステップ : 反射光式 EV1~19.9 (ISO 100) 0.1ステップ フラッシュ光 : 入射光式 F No.2~90+0.9 (ISO100) 0.1ステップ : 反射光式 F No.2~90+0.9 (ISO100) 0.1ステップ
繰返し精度	±0.1段
校正定数	受光球 C=330 反射光 K=14
表示範囲	ISOフィルム感度: 3~8000 (1/3ステップ) シャッター速度: 定常光60秒~1/8000秒 絞り値 : 0.5~90+0.9 (0.1ステップ) EV値 : -3~19.9 (0.1ステップ)
指示補正	-0.9 ~ +0.9 (0.1ステップ)
使用電池	単3型電池1本
サイズ・重量	119 (高さ) × 63 (幅) × 21 (厚さ) mm / 93g
標準付属品	ケース、ネックストラップ、電池



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

COMET®

コメット株式会社

本社 / 東京都千代田区富士見1-4-6 〒102 ☎ (03) 3264-8621 Fax (03) 3264-6385

販売店名

東京営業所	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8625 Fax (03) 3264-3919
大阪営業所 営業課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎ (06) 536-0671 Fax (06) 536-4020
福岡営業所	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎ (092) 411-1202 Fax (092) 411-1209
札幌営業所	〒064 札幌市中央区南5条西12丁目	☎ (011) 561-2488 Fax (011) 563-2620
仙台営業所	〒983 仙台市宮城野区榴岡4-4-10 国伊ビル	☎ (022) 295-1101 Fax (022) 295-1103
名古屋営業所	〒464 名古屋市中区千種区内山1-14-5	☎ (052) 732-2521 Fax (052) 732-2520
広島営業所	〒730 広島市中区大手町3-12-2	☎ (082) 247-6412 Fax (082) 247-3579
高松営業所	〒760 高松市天神前11-28	☎ (0878) 34-1800 Fax (0878) 37-1406
コマーシャル東京	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8668 Fax (03) 3264-8624
大阪営業所 コマーシャル課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎ (06) 536-1667 Fax (06) 536-4020
福岡営業所 コマーシャル課	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎ (092) 411-1254 Fax (092) 411-1209
海外事業部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3264-8622 Fax (03) 3264-6385
ストロボクリニック本部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎ (03) 3234-5081 Fax (03) 3234-1356
米国現地法人	COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N.J. 07205, U.S.A.	