

リングライト32

取扱説明書

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この機器を使う人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。
- 注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な禁止内容（左図は感電注意）を示しています。



○記号は、禁止行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図は分解禁止）を示しています。



●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容（左図はプラグをコンセントから抜いてください）を示しています。


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警 告



■修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。

電源部には、メインスイッチを切り AC コードをコンセントから抜いた後も、内部には長時間高電圧が残っており、感電のおそれがあります。また、発光部も電源部へ接続した状態では高電圧がかかっており危険です。十分注意をしてください。



■水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。

漏電による感電の恐れがあります。



■使用中のヘッドに水滴などがかからないようにしてください。

使用中のヘッドはキセノン管、モデリングランプが高温になります。

水滴などがかかるとガラスが破裂する恐れがあり、大変危険です。取扱いには十分注意をしてください。



■ヘッドコードプラグは電源部の出力コネクターに確実に差し込んでください。また締め付けリングのあるタイプは差し込み後、リングを回転し締めつけてください。

プラグの接続が不確実な場合、スパークにより発火の恐れがあります。



■ヘッドは発光時、高温の熱を発します。人体に向けて近い位置で発光させたり、可燃物に向けての使用は絶対にしないでください。

火傷や火災の恐れがあります。



■揮発性のガソリン、シンナー、可燃性ガスなどを使用している場所や、大量の粉塵が舞っている室内などでは絶対に使用しないでください。

爆発、火災、火傷の恐れがあります。






注 意



- 使用中や使用直後のヘッドは、かなりの高温になっています。十分温度が下がってから取り扱ってください。
火傷の恐れがあります。



- ヘッドを使用中は、紙や布または樹脂系のシートなど可燃物を近づけたり、覆っての使用はしないでください。



使用中はかなりの高温となり発火、火災の恐れがあります。

- ヒューズやモデリングランプは指定の定格品を使用してください。



定格品以外の使用は発火、火災の原因となります。






- 落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。



外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れがあります。コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。

1 各部の名称



- 1 キセノンランプ
- 2 モデリングランプ
- 3 リフレクター固定ネジ
- 4 モデリングランプスイッチ
- 5 吸気口
- 6 カメラ架台
- 7 上下調節ネジ
- 8 前後調節ネジ
- 9 カメラ固定ネジ
- 10 三脚取付部($w\ 3/8=3$ 分ネジ)
- 11 ガード
- 12 リフレクター取付ガイド
- 13 ヘッドコード


【ご注意】

- ・使用中や使用直後は放電管ユニットはかなりの高温になります。
紙や布または樹脂系のシートなど可燃物を近づけたり、ヘッド本体の吸気口を覆っての使用はおやめください。発火、火災の恐れがあります。

2 ガード / リフレクターの着脱


●モデリングランプの交換 / リングライトリフレクター（別売）取付の時

1. 電源部のメインスイッチ (MAIN) を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを電源部から抜き取ってください。
2. リフレクター固定ネジ③をゆるめガードを反時計方向に回し手前に引き抜いて下さい。
3. 取付はガード / リングライトリフレクター（別売）の溝にリフレクター取付ガイド⑫を合わせ押し込み時計方向に回転しリフレクター固定ネジ③で固定します。



3 モデリングランプの交換

1. 電源部のメインスイッチ (MAIN) を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを電源部から抜き取ってください。
2. ランプはプラグインタイプです、外すときは手前方向に真直ぐ引き抜きます。取付けるときはハロゲンランプの電極ピンを合わせて差し込みます。



【ご注意】


- ・モデリングランプは直接素手でふれな
いようにガラス部分をビニール袋のま
ま持って取り付けてください。もし、
指紋やよごれがついたときは、アル
コールなどで拭き取ってください。
- ・モデリングランプは直列配線です、1灯切れると全灯が
消灯します。



4 カメラの取付



1. 電源部のメインスイッチ（MAIN）を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを電源部から抜き取ってください。
2. 上下調節ネジ⑦前後調節ネジ⑧をゆるめカメラ架台⑥が自由に動くようにします。
3. レンズをリングライトのレンズホールに通しカメラをカメラ固定ネジ⑨により左右の位置調節を行い確実に固定してください。
4. レンズがリングライトのレンズホールセンター位置になるようカメラ架台⑥を調整し上下調節ネジ⑦を固定します。
5. 使用レンズの長さに応じ前後位置を決め前後調節ネジ⑧で固定します。

※テーブル等、安定した台の上で行って下さい。



5 仕様

最大入力	3200W
放電管	石英
モデリングランプ	ハロゲン12V20WG4(2ピンプラグインタイプ) × 10ヶ(直列結線)
モデリングスイッチ	ON-OFF
冷却方式	ファン2ヶ内蔵
ヘッドコード	CXタイプ直出し式5m
適合電源部	CXタイプ(AC100V用)
本体寸法	201(φ) × 75(d) × 内径100(φ)把手/ノブネジ/カメラ架台含まず
重量	本体のみ1.1kg(ヘッドコード5m含む1.8kg)/カメラ架台450g
アクセサリ	リングライトリフレクタ395(φ) × 85(d)重量550g



検査証	当製品は弊社の厳重なる検査 に合格したことを証します。	品 管	検査
-----	--------------------------------	--------	----

●長年ご使用のストロボ機器の点検をぜひ！

愛情点検	こんな症状はありませんか	▶	このような症状のときは直ちに使用を中止してACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。
------	--------------	---	--

●ストロボ電源部、ヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用者への危険、または物的損害を与えることが予測されます。

取扱い説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

●上記のような症状がなくても1年に1~2回は点検を受けられるようおすすめします。

アフターサービスについてのご相談は

COMET®

コメット株式会社

本社	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8621 FAX.(03)3264-6385
札幌営業所	〒064-0804 札幌市中央区南4条西12-1304-4	TEL.(011)561-2488 FAX.(011)563-2620
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.(022)727-6521 FAX.(022)727-6523
東京営業所 営業課	〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-11	TEL.(03)5644-7911 FAX.(03)5644-7912
東京営業所 コマーシャル課	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8625 FAX.(03)3264-8628
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077 FAX.(052)735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671 FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-1667 FAX.(06)6536-4020
広島営業所	〒730-0831 広島市中区江波西1-7-16	TEL.(082)293-0075 FAX.(082)293-0076
福岡営業所	〒812-0042 福岡市博多区豊2-1-4	TEL.(092)411-1202 FAX.(092)411-1209
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042 福岡市博多区豊2-1-4	TEL.(092)411-1254 FAX.(092)411-1209
一級建築士事務所	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8623 FAX.(03)3264-9906
海外事業部	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.(03)3264-8622 FAX.(03)3264-6385
ストロボクリニック部 本部	〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-11	TEL.(03)5644-7913 FAX.(03)5644-7914